- Elektronická kniha jízd pro ANDROID -

Obsah:	
ZÁKLADNÍ POPIS	2
	3
	10
	10
NASTAVENI APLIKACE CARGUARD ANDROID	14
Nastavení CAN rozhraní / J1708 / Tachograf	15
Nastavení Obecné	15
Nastavení Rozhraní	16
Nastavení Záloha	16
Nastavení Údržba	17
Příkazy	17
PROVOZ	18
VYHODNOCENÍ DAT	18
Vyhodnocení pomocí aplikace třetí strany	18
Vyhodnocení pomocí aplikace CarGuard 2.X	19
Vyhodnocení pomocí aplikace CarGuardLite	20
MOŽNOSTI POUŽITÍ	21
Kniha jízd	21
Zařízení pro výuku ekonomické jízdy	21
Mobilní detektor přítomnosti provozních veličin ve vozidle	21
CENA	21
	22
of olonalar	CANLABS ro

Ing. David Španěl

Mgr. Vítězslav Rejda

Základní popis

Velká část dnešních mobilních telefonu dnes obsahuje operační systém. V našich končinách pak jde o operační systém Android, neboť tyto telefony jsou mnohem dostupnější než telefony jiných platforem. Použití telefonu / tabletu v sobě tak dovoluje sloučit do jedné funkci navigace a knihy jízd, organizéru apod.

Tyto telefony obsahují vše dostupné pro sledování vozidel s výjimkou čtení vozidlových informací. Obsahuji z principu GSM/GPRS modul, GPS, WiFi atd. Naše nové řešení je založeno na mobilním telefonu/tabletu a vozidlové jednotce CAR2BT. Vozidlová jednotka komunikuje s mobilním telefonem prostřednictvím technologie Bluetooth. Poskytuje aplikaci v mobilním telefonu vozidlová data a slouží také pro detekci přítomnosti ve vozidle a započetí jízdy. Vozidlová jednotka, která čte data z vozidla dovoluje číst jak skutečný stav tachometru, tak detekovat tankování, propočítávat spotřebu paliva atd.

Vozidlová jednotka podporuje připojení k vozidlu přes rozhraní CAN bus, J1708/J1587 a také připojení digitálního tachografu VDO. Seznam podporovaných vozidel lze podrobněji najít v dokumentaci k našemu produktu FMS OEM CHIP V6. Namátkou se jedná o vozidla nákladní s protokolem SAE J1939/FMS, VW, Škoda, Nissan atd.

Aplikace ve vozidle běží zcela autonomně a nevyžaduje žádnou interakci s řidičem. Po nastartování vozidla se aktivuje vozidlová jednotka CAR2BT. Aplikace CARGuard Android běží v telefonu jako služba, v případě, že detekuje přítomnost vozidlové jednotky, zahájí ukládání informací z vozidla a interní GPS na paměťovou kartu telefonu. Jedné jízdě odpovídá jeden soubor na kartě.

Aplikace se spouští automaticky po startu operačního systému Android nebo je ji možné spustit manuálně.

Protože dnes požadují firmy nejen "hloupou" knihu jízd, ale stále častěji požadují aplikaci, která dovede vyhodnocovat jízdní styl řidiče s ohledem k rostoucím cenám PHM. Tuto analýzu není dost možné provádět s klasickým online systémem. U online systému je možné přenášet jen omezené množství dat tak, aby měsíční paušál za SIM byl v rozumné výši. Aplikace CarGuard Android využívá WiFi mobilu/tabletu, kdy v okamžiku připojení k nějaké dostupné WiFi sítí odešle shromážděna data automaticky na FTP server, případně na Google Disk, odkud je možné data dále zpracovat/vyhodnotit. Do budoucna bude CarGuard Android obsahovat i základní funkčnost online systému.

Jak již bylo řečeno aplikace CarGuard Android pracuje zcela autonomně. V případě potřeby je nutno pouze změnit přednastaveného řidiče nebo manuálně vkládat události stiskem tlačítka na displeji telefonu. Událostí se rozumí nakládka, vykládka, kolona a podobně. Tyto události jsou ukládány do samostatného souboru pro každý den a obsahují datum, čas a název události.

Instalace

- 1) Nainstalujte přímo APK soubor nebo aplikaci CarGuard nainstalujte z Google Play. Po instalaci aplikaci spusťte.
- 2) Při prvním spuštění aplikace se spouští průvodce instalací.



000000

interval mezi pokusy o pripojeni: ho GPS Interval aktualizace 3 Minimální vzdálenost 5 Lokalizace adresy události yz dolajace adresy události Cyzaduje mobilní data) Cocooo Cocoo Coc	Bluetooth - Automatické připojení	Povolte aplikaci, aby se v pravidelných intervalech pokoušela detekovat BT
GPS Interval aktualizace Interval aktualizace Povolte GPS a nastavte parametry aktualizace polohy 3 Minimålní vzdálenost 5 Pokud používáte tlačítka událostí, povolte lokalizaci adresy. Log pak obsahuje nejen GPS souřadnice ale i adresu. Funkce ovšem využívá mobilní datové přenosy. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1326 Záloha Záloho na Google Disk nebo n FTP server. Zde se povoluje záloha na Google Disk. Je li v Androidu více Google účtů, je nutno vybrat správný účet. FTP MANUAL Login Záloha na FTP vyžaduje nastavení adresy serveru, login a heslo. Po vyplnění údajů je vhodné provést test spojení, který ověří správnost zadané adresy a přihlašovacích údajů	nterval mezi pokusy o pripojeni: 10	jednotku.
Minimální vzdálenost 5 5 Lokalizace adresy událostí (vyžaduje mobilní data) Pokud používáte tlačítka událostí, povolte lokalizaci adresy. Log pak obsahuje nejen GPS souřadnice ale i adresu. Funkce ovšem využívá mobilní datové přenosy. 00●000 2áloha Google Disk 1326 Záloha Vybrat účet FTP MANUAL Login Heslo Záloha na FTP vyžaduje nastavení adresy serveru, login a heslo. Po vyplnění údajů je vhodné provést test spojení, který ověří správnost zadané adresy a přihlašovacích údajů	GPS Interval aktualizace	Povolte GPS a nastavte parametry aktualizace polohy
OO OOO Image: Comparison of the state of the	Minimální vzdálenost 5 ☑ Lokalizace adresy událostí (vyžaduje mobilní data)	Pokud používáte tlačítka událostí, povolte lokalizaci adresy. Log pak obsahuje nejen GPS souřadnice ale i adresu. Funkce ovšem využívá mobilní datové přenosy.
učet: david.spanel@gmail.com nebo n FTP server. Zde se povoluje záloha na Google Disk. Je li v Androidu více Google účtů, je nutno vybrat správný účet. FTP MANUAL Login Záloha na FTP vyžaduje nastavení adresy serveru, login a heslo. Po vyplnění údajů je vhodné provést test spojení, který ověří správnost zadané adresy a přihlašovacích údajů	000000 © ♥ ♥ ♥ ₪ 65% ■ 13:26 Záloha Google Disk	Zálohovat data je možno na Google Disk
FTP MANUAL Login Záloha na FTP vyžaduje nastavení adresy serveru, login a heslo. Po vyplnění údajů je vhodné provést test spojení, který ověří správnost zadané adresy a přihlašovacích údajů Adresa serveru Test spojení	Účet: david.spanel@gmail.com Vybrat účet	nebo n FTP server. Zde se povoluje záloha na Google Disk. Je li v Androidu více Google účtů, je nutno vybrat správný účet.
Heslo Záloha na FTP vyžaduje nastavení adresy serveru, login a heslo. Po vyplnění údajů je vhodné provést test spojení, který ověří správnost zadané adresy a přihlašovacích údajů Test spojení Test spojení	FTP MANUAL Login	
Adresa serveru Adresa serveru Test spojení Test spojení	Heslo	Záloha na FTP vyžaduje nastavení adresy serveru, login a heslo. Po vyplnění údajů je
Test spojení	Adresa serveru	vhodné provést test spojení, který ověří správnost zadané adresy a přihlašovacích údajů
	Test spojení	



3) Z pravé strany displeje vytáhněte tahem doleva menu s výběrem řidiče a vozidla. Překontrolujte, že je nastaven řidič a jednotka nastavená v průvodci. Také je možné přidat další řidiče a vozidla.



Zadejte název vozidla, například RZ a vyberte BT jednotku / zařízení.

Označte vozidlo jako aktivní (modrá tečka) a stiskněte uložit.

4) Pokud potřebujete změnit nastavení, z levé strany vytáhněte menu a vyberte nastavení.



Vyberte nastavení.....

5) Položky je možné kdykoliv změnit.

Ukládání snímku obrazovky	
Spustit při startu systému	\checkmark
Vibrovat	~
Při připojení zařízení zavibruje	
SCN Mod	
Vypisování SCN zpráv do okna aplikace	
ECO DRIVE	
Přehrávat hlasové povely	
FCL soubor	
Cesta k FCL Souboru	

🍥 🛌 🔤 🛛 🕴 ⊄ 🚫 🛜 📲 💷 19:18
ZOBRAZENÍ
CAN rozhraní Nastavení zobrazovaných hodnot z CAN rozhraní
J1708/J1587 Nastavení zobrazovaných hodnot z J1708/J1587 rozhraní
Tachograf Nastavení zobrazovaných hodnot z tachografu
UŽIVATELSKÉ NASTAVENÍ
😰 Obecné
Rozhraní Nastavení GPS,Bluetooth
OSTATNÍ
Záloha Konfigurace zálohy dat
Údržba Doplňující nastavení,reset příkazů
a dále Rozhraní nebo Obecné



6) Vraťte se do nastavení a zvolte položku Údržba.



Na této stránce klikněte na "Resetovat příkazy". Tím se vytvoří základní sada příkazů.

- Pokud není některá položka dostupná a v menu Údržba je místo polož Zamknout – Zamknout pokročilé možnosti položka Odemknout, vyžádejte si u výrobce heslo pro odemknutí.
- 8) Telefon by se měl automaticky podle nastaveného intervalu připojit k BT jednotce, pokud ta je zapnutá a je v dosahu. V menu log by měly chodit přijatá data. V případě že data nechodí, pokuste se v menu Log zaslat do jednotky například dotaz na verzi FW.
- 9) V Nastavení na záložce Záloha nastavte metodu zálohování. Máte li nainstalovaný Google Disk, můžete vybrat zálohu na tento účet.

📴 🛌 🛛 🕴 🔆 🙆 🛜 📶 64% 📼 13:27	7
ZÁLOHA	
Zálohovat automaticky	
Zálohovací metody	
FTP	
Login:	
Heslo:	
Adresa:	
Test spojení	
GOOGLE DISK	
david.spanel@gmail.com	

10)Máte li nastaven Google disk i v PC, data budou dostupná po synchronizaci i v PC.

.

Popis aplikace CarGuard Android



Běžící aplikace je signalizována ikonou v Horní stavové liště. Po otevření této lišty je možné otevřít aplikaci stiskem na příslušný řádek.



Aplikace obsahuje několik obrazovek dostupných z menu, které se vytahuje z levé strany, v současné verzi se jedná o obrazovky UDÁLOSTI, LOG, DATA a GRAFY, ECOdrive, OBD, NASTAVENÍ a ZÁLOHA.



První obrazovka UDÁLOSTI obsahuje tlačítka s událostmi. Stiskem tlačítka dojde k uložení příslušné události do souboru. Tlačítka je možné libovolně doplňovat uživatelem. Název tlačítka odpovídá textu – události, který je uložen do souboru společně s časem stisknutí. Zároveň je s událostí uložena poloha nebo adresa bodu kde událost byla vložena a zároveň i aktuálně nastavený řidič

Obrazovka LOG obsahuje data, která jsou čtena z CAR2BT jednotky. Pro uživatele je "nezajímavá", nicméně dovoluje ověřit, že zařízení vzájemně komunikují. Je určena pro konfiguraci jednotky. Na této stránce je však v menu dostupné nastavení aplikace a také manuální spuštění zálohování dat na FTP server. V režimu manuálního zálohování aplikace při nedostupnosti WiFi využije mobilní síť!

Třetí obrazovka obsahuje výpis provozních dat čtených z vozidla. Skládá se ze tří pod-obrazovek: CAN, J1708 a TACHOGRAF.

Čtvrtá obrazovka dovoluje zobrazit provozní data graficky. Na této obrazovce jsou zobrazeny živá data nebo histogramy dat:







Stránka ECOdrive

Jedná se o experimentální část SW, založenou na fuzzy logice. Na základě aktuálně přijatých dat z vozidlové jednotky a průběžně počítaných statistik jsou vyhodnocována pravidla pro ekonomickou jízdu. Na displeji se pak zobrazuje aktuální a průběžná známka, čísla definovaných pravidel, která aktuálně reagují a text s pokyny. Pokyny jsou taktéž signalizovány hlasově.

Na obrazovce je také zobrazen doporučený a aktuálně zařazený převodový stupeň. Ten se čte z FMS OEM CHIPu parametrem "G". Pokud není tento údaj ve vozidle dostupný, je výpočet prováděn dle parametrů v konfiguračním souboru.

Celá funkce ECOdrive je ve vývoji, a zatím se jedná pouze o demo aplikaci.



Pro režim ECO drive je nutno číst data s rozlišením 0.25s. FMS OEM CHIP dovoluje nastavit tuto periodu zadáním parametru pro automatické generování dat. Normální tvar je Tx+y, tedy minuty plus sekundy, zadáním T000 se nastaví režim 0.25s. Po zaslání tohoto příkazu se změna projeví po restartu vozidlové jednotky.

Nastavení aplikace CarGuard Android

Od verze aplikace 1.03 jsou některé funkce chráněny heslem, aby běžný uživatel nemohl změnit nastavení. Heslo zašleme správci systému na vyžádání.

Po stisku Nastavení v menu na obrazovce LOG dojde k otevření stránky s nastavením. Tato úvodní obrazovka obsahuje několik položek. Stisknutím příslušné položky dojde k otevření nastavení pro příslušnou kategorii.

E 65% ■ 13:26 ZOBRAZENÍ	CAN rozhraní: povolení zobrazení jednotlivých veličin na stránce DATA / CAN.
CAN rozhraní Nastavení zobrazovaných hodnot z CAN rozhraní	J1708/J1587: povolení zobrazení jednotlivých veličin na stránce DATA / J1708/J1587.
Nastavení zobrazovaných hodnot z J1708/J1587 rozhraní Tachograf	Tachograf: povolení zobrazení jednotlivých veličin na stránce DATA / Tachograf.
Nastavení zobrazovaných hodnot z tachografu UŽIVATELSKÉ NASTAVENÍ	Obecné: Povolení startu aplikace po startu systému, nastavení souboru pravidel pro ekonomickou jízdu
Obecné	Rozhraní: nastavení připojení k vozidlové jednotce CAR2BT a interní GPS.
Nastavení GPS,Bluetooth	Záloha: konfigurace zálohy na FTP server a Google Disk
Zalona Konfigurace zálohy dat Údržba Doplňující nastavení,reset příkazů	Další možnosti pro správce: import příkazů pro nastavení vozidlové jednotky, ukončení služby.

Nastavení CAN rozhraní / J1708 / Tachograf



Nastavení Obecné

📕 Ukládání snímku obrazovky	Povolení automatického startu aplikace
Spustit při startu systému 🛛 🗹	po startu systému.
Vibrovat Při připojení zařízení zavibruje	Vibrovat: připojení k vozidlové jednotce
SCN Mod Vypisování SCN zpráv do okna aplikace	je signalizováno vibrací.
ECO DRIVE	
Přehrávat hlasové povely	SCN Mód: Je li v jednotce aktivní scan mód, lze v logu zakázat zobrazení
FCL soubor Cesta k FCL souboru	množství a mohou ztížit orientaci v logu při konfiguraci jednotky.
	Povolení přehrávání hlasových informací pro ekonomickou jízdu.
	FCL soubor: výběr souboru pravidel pro
	ekonomickou jízdu.

Nastavení Rozhraní

BLUETOOTH	Pripojovat automaticky: aplikace se
BLUEIOUTH	automaticky pokousi připojit k vozidlove
Připojovat auton	jednotce.
zvolenému vozidlu	Interval: nastavení intervalu jak často se
Interval: 10.0 c	aplikace pokouší připojit k vozidlové
Interval mezi pokusy o připojení	jednotce.
GPS	GPS: povolení zapnutí GPS
	Výběr zvuku který upozorňuje, že
GPS I	vybel zvuku který upozoniuje, ze
	v systemu nem povolena GP3.
Zvuk upozornění	Interval: minimální interval mezi
povolena v systému	obnovením GPS údaiů.
Interval: 3.0 s	
Minimální interval mezi obnovením GPS	Vzdálenost: minimální vzdálenost před
ŭdajù 	obnovením údajů z GPS.
Vzdálenost: 5 m	
obnovením údajů z GPS	Povoluje lokalizovat místo události -
Lokalizace adresy události	adresu. Povolená lokalizace využívá
(!!!) Využívá mobilní datové	datové přenosy!!!
	ualove prenosy!!!

Nastavení Záloha

🔤 🔤 🚯 🔆 😋 🛜 💵 64% 📼 13:27	Zálohovat automaticky: je li povoleno,
	jsou data jizd odesilana na FTP server
Zálohovat automaticky	nebo Google Disk, pokud dojde
	k připojení k WiFi síti.
Zálohovací metody	Výběr kam se provádí zálohování, tedy
	FTP nebo Google Play.
Jen vybrané sítě 🛛 🔾	Jen vybrané sítě: je li povoleno, jsou
	data odesílána na server jen je li
Vubrat aítă	v dosahu povolená WiFi sít.
vybrat site	Vybrané sítě: po kliknutí lze otevřít
FTP	seznam sítí a označit sítě, jejichž
	prostřednictvím se data odesílají na
Login:	prostreameterm se data odesnaji na
Heslo:	Login. login na FTP server.
	Hesio: nesio pro priniaseni na FIP
Adresa:	server.
	Adresa: adresa FTP serveru.
Test success	Test spojení: test spojení s FTP
lest spojeni	serverem.
	Výběr účtu na jehož Google Disk je
	zálohování prováděno.
david.spanel@gmail.com	·

Nastavení Údržba

 B K O R II 64% I 13:27 Resetovat příkazy Nastaví defaultní příkazy 	Resetuje seznam příkazů a nastaví defaultní seznam.
Importovat příkazy Importuje příkazy ze souboru	Importuje seznam příkazů z textového souboru.
Zamknout Zamkne pokročilé možnosti Průvodce nastavením Při dalším spuštění aplikace zobrazí	Zamknutí aplikace. Po zamknutí nejsou dostupná nastavení, která by mohla zapříčinit nefunkčnost aplikace.
průvodce nastavením Ukončit Službu Ukončí službu i aplikaci	Volba dovoluje při příštím spuštění opětovně spustit "Průvodce nastavením".
	Ukončí aplikaci.

Příkazy





Po stisku tlačítka příkazy je možné odeslat do vozidlové jednotky příkaz s nastavením jednotky. Struktura příkazů je popsána v dokumentaci k FMS OEM CHIPu V6. Příkazy se používají pro nastavení vozidlové jednotky při její montáži.

Provoz

Za normálních okolností aplikace běží na pozadí. V mobilu / tabletu je pouze nutno povolit rozhraní Bluetooth. Po zapnutí zapalování a aktivaci vozidlové jednotky komunikuje aplikace s touto jednotkou a ukládá data. V případě že se mobil dostane k dostupné WiFi (doma, příchod na firmu), data se odesílají na server, odkud jsou dále zpracovávána. Není tak vyžadována žádná interakce s řidičem. Řidič však může používat funkci označování událostí.

GPS je aktivní pouze, je li aplikace připojena k vozidlové jednotce. Není li jednotka připojena, GPS data se neukládají. Osoba tak nemůže být sledována mimo vozidlo. Aplikace pro svůj běh vyžaduje přítomnost vozidlové jednotky, nelze ji provozovat samostatně.

Je doporučeno vybavit vozidla mini nebo mikro/mini USB kabelem pro nabíjení mobilu.

Vyhodnocení dat

Vyhodnocení pomocí aplikace třetí strany

Vyhodnocení dat **je možné** zakomponováním analýzy záznamů **v aplikacích třetích stran**. Záznamy jsou jednoduché textové soubory koncovkou **clb**, které obsahují jednak data ve formátu FMS OEM CHIPu tak i NMEA stringy GPRMC a GPGGA z GPS.

Příklad několika řádků záznamu:

```
I#26.2.2013 16:44:08|Driver:James May
|Car:Škoda|GPS=Long:16.49801314+Lat:49.47817155|GPGGA=$GPGGA,154409.0,4928.
691943,N,01629.878346,E,1,06,1.4,524.7,M,44.0,M,,*5B
|GPRMC=$GPRMC,154409.0,A,4928.691943,N,01629.878346,E,1.0,2.0,260213,,,A*69
|$PCAN,C,GET,R0S0A0B0FXL0C107T86509.0N84Q0000JXPXY385,*0A
```

I#26.2.2013 16:44:12|Driver:James May |Car:Škoda|GPS=Long:16.49796131+Lat:49.47820909|GPGGA=\$GPGGA,154415.0,4928. 693807,N,01629.877886,E,1,08,1.0,521.6,M,44.0,M,,*53 |GPRMC=\$GPRMC,154415.0,A,4928.693807,N,01629.877886,E,1.2,347.8,260213,,,A* 67|\$PCAN,C,GET,R0S0A0B0FXL0C107T86509.0N84Q0000JXPXY385,*0A

```
I#26.2.2013 16:44:12|Driver:James May
|Car:Škoda|GPS=Long:16.49796131+Lat:49.47820909|GPGGA=$GPGGA,154415.0,4928.
693807,N,01629.877886,E,1,08,1.0,521.6,M,44.0,M,,*53
|GPRMC=$GPRMC,154415.0,A,4928.693807,N,01629.877886,E,1.2,347.8,260213,,,A*
67|$PCAN,C,GET,R0S0A0B0FXL0C107T86509.0N84Q0000JXPXY385,*0A
```

Události jsou vkládány do samostatných souborů s příponou **evn**. Soubor je platný pro celý den. Do záznamu je vloženo datum, čas, název události, souřadnice a pokud je povoleno, i místo události – adresu. Do logu jsou automaticky vkládány i události o připojení a odpojení k/od vozidlové jednotky.

24.3.2013 21:01:44 PŘIPOJENO A=Kunice 71, Česká republika GPS=Long:16.49788381+Lat:49.47826946 24.3.2013 22:04:48 ODPOJENO A=Kunice 71, Česká republika GPS=Long:16.49788381+Lat:49.47826946 24.3.2013 22:04:57 PŘIPOJENO A=Kunice 71, Česká republika GPS=Long:16.49788381+Lat:49.47826946 24.3.2013 22:06:57 DEPO A=Kunice 71, Česká republika GPS=Long:16.49788381+Lat:49.47826946 24.3.2013 22:06:57 DEPO A=Kunice 71, Česká republika GPS=Long:16.49788381+Lat:49.47826946

Vyhodnocení pomocí aplikace CarGuard 2.X

Pro vyhodnocení dat a vygenerování knihy jízd je možné také použít naši aplikaci CarGuard pro PC verze 2.XX. Tato aplikace dovoluje kromě generování knih jízd, také vyhodnocovat data o jízdním stylu a zobrazuje trasu na mapě. Umožňuje také porovnávat jízdu dvou řidičů na stejném úseku, zobrazovat provozní veličiny pomocí grafů a histogramu za zvolenou jízdu nebo úsek jízdy.







Taktéž obsahuje Fuzzi engine, který dovoluje provádět vyhodnocení ekonomické jízdy na základě stejných konfiguračních souborů jako mobilní aplikace.

Vyhodnocení pomocí aplikace CarGuardLite

Pro samotné vygenerování knihy jízd, bez možnosti analýzy dat, je možné použít aplikaci CarGuardLite. Tato aplikace pouze generuje knihu jízd do souboru XLS a dovoluje zobrazit trasu pomoci Google Earth. Pro lokalizaci souřadnic – reverzní geocoding využívá webovou službu Open Street Maps.

Image: Second street map Image: Second	ANLAB s.r.o.
C:\Users\David\Documents\testlite.XLS	
<pre>V:_android_\test data\10_4_2013_17-02.db V:_android_\test data\10_4_2013_16-24.db V:_android_\test data\10_4_2013_16-11.db V:_android_\test data\10_4_2013_14-54.db V:_android_\test data\10_4_2013_8-29.db V:_android_\test data\10_4_2013_6-38.db V:_android_\test data\10_4_2013_16-40.db V:_android_\test data\9_4_2013_16-21.db V:_android_\test data\9_4_2013_6-33.clb V:_android_\test data\8_4_2013_15-52.db V:_android_\test data\8_4_2013_15-41.db V:_android_\test data\8_4_2013_6-53.clb</pre>	

Možnosti použití

Kniha jízd

Zařízení je možné používat jako knihu jízd. Aby cena byla minimální, je pro generování knihy jízd možné využívat zdarma aplikaci CarGuardLite. V případě rozsáhlejšího vozového parku pak plnou verzi aplikace CarGuard.

Uplatnění však najde i v případě firem provozujících automobilovou dopravu, které již využívají online systém. S využitím této jednotky v manažerských vozidlech je možné doplnit správu vozového parku i o tyto vozidla bez toho, aby musely obsahovat online sledovací systém.

Zařízení pro výuku ekonomické jízdy

Díky možnosti sledovat provozní data s velkým rozlišením a tyto data zobrazit a porovnávat se vzorovými jízdami, je aplikace vhodná i pro výuku ekonomické jízdy.

Mobilní detektor přítomnosti provozních veličin ve vozidle

Zařízení je možné alternativně používat pro kontrolu dostupných dat ve vozidlech. Tato funkce najde využití u firem, které montují klasické knihy jízd a technici potřebují rychle ověřit dostupnost dat.

Cena

Vozidlová jednotka CAR2BT s rozhraním CAN	2300Kč bez DPH
Vozidlová jednotka CAR2BT s rozhraním CAN, J1708 (nákladní volva), tachograf.	2500Kč bez DPH
Aplikace pro telefon / tablet CarGuard Android	ZDARMA
Aplikace pro generování jednoduché knihy jízd CarGuardLite	ZDARMA
Aplikace pro generování knihy jízd s vyhodnocením jízdního stylu CarGuard 2.XX. Neobsahuje databázi maximálních povolených rychlostí, používá databázi z Opens street map, kde jsou povolené rychlosti velmi řídce. Aplikace není limitována počtem spravovaných vozidel. Mapové podklady Open street maps.	1000Kč bez DPH
Aplikace pro generování knihy jízd s vyhodnocením jízdního stylu CarGuard 2.XX. Obsahuje databázi maximálních povolených rychlostí. Aplikace není limitována počtem spravovaných vozidel. Mapové podklady Mapy.cz	5000Kč bez DPH
CAN Sniffer	890 Kč bez DPH

Nejlevnější kombinace jen pro generování knihy vozidel vyžaduje pouze zakoupení jednotky CAR2BT za cenu 2300Kč bez DPH. O možnosti připojení ke konkrétním vozidlům se informujte na adrese info@canlab.cz.

Upozornění

Zařízení připojuje zákazník k vozidlu na **vlastní riziko**. Nesprávné nastavení může způsobit nesprávnou funkci řídících jednotek vozidla. Za škody na vozidle firma CANLAB s.r.o. neodpovídá. Doporučujeme použití v režimu Listen only nebo lépe se zařízením CAN Sniffer. Režim listen only nebo CAN sniffer se nepoužívají v případě připojení na FMS bránu.